




Namatek
True Education


set



super



set



super



reset

lock

Refrigerator Reset

www.namatek.com

ریست کردن یخچال

فهرست مطالب

1. در چه حالتی Reset یخچال جواب نمی دهد؟
2. ریست کردن یخچال ویرپول
3. ریست کردن یخچال سامسونگ
4. ریست کردن یخچال ال جی
5. ریست کردن یخچال های ایرانی

از بین تمام وسایلی که در آشپزخانه هستند، یخچال دستگاهی است که بیشتر از همه با آن سر و کار داریم و به دلیل مشکلاتی که برای آن رخ می دهد، شاید هر چند وقت یک بار مجبور به ریست کردن یخچال باشیم. هر کدام از یخچال ها با روش مخصوص به خود ریست می شوند و باید کار با آن را به خوبی بشناسیم. در ادامه مقاله همراه ما باشید تا متوجه شوید که چگونه باید این کار را انجام بدهید.

#1 در چه حالتی Reset یخچال جواب نمی دهد؟

قبل از این که در مورد ریست کردن (Reset) یخچال صحبت کنیم، خوب است بدانیم در چه حالت هایی مجبور خواهیم بود که یخچال را ریست کنیم. رایج ترین دلیل ریست یخچال کار نکردن صحیح کنترل پنل است؛ یعنی یخچال نسبت به دستوری که به آن می دهید پاسخگو نیست. اما در موارد زیر ریست کردن فایده نخواهد داشت:

• حالت نمایشی

اگر به تازگی یخچالی خریداری کرده اید، احتمال دارد در حالت دمو تنظیم شده باشد. این حالتی است که اغلب در فروشگاه ها و در حالت نمایش برای یخچال تنظیم می شود. در این حالت نیاز به ریست کردن یخچال نخواهید داشت و فقط کافیست به تنظیمات رفته و یخچال را از حالت دمو خارج کنید.

• قطعی برق

اگر اخیرا با قطعی برق مواجه شده اید و سپس یخچالتان دچار مشکل شد، احتمالا ریست کردن کمکی به شما نمی کند. حتی در بعضی مواقع افزایش ناگهانی ولتاژ نیز باعث قطع برق می شود و همچنین باعث آسیب های جدی داخلی به یخچال می شود.

• حالت Sabbath

بعضی از یخچال های جدید دارای حالت Sabbath هستند. اگر یخچال در این وضعیت قرار بگیرد، صفحه نمایشش خاموش می شود. کلمه Sabbath از تعطیلات شنبه یهودیان الهام گرفته شده است که در آن روز هیچ کاری انجام نمی دهند. در این صورت نیز ریست کردن یخچال جواب نمی دهد و باید بسته به مدل یخچالتان به تنظیمات آن مراجعه کرده تا بتوانید یخچال را از این وضعیت خارج کنید.

پس به این نکته توجه کنید که بعضی از مشکلات ممکن است با ریست کردن رفع شوند؛ اما برخی دیگر نه. مثلا اگر کد خطایی در نمایشگر مشاهده کردید، باید به دنبال این باشید که عیب از کجاست. در این حالت اگر یخچال را ریست کنید، شاید خطا پاک شود؛ اما بعد از گذشت زمانی مجددا کد نشان داده خواهد شد.



#2 ریست کردن یخچال ویرپول

برای ریست کردن یخچال ویرپول ابتدا باید آن را از برق جدا کنید. برای این کار می توانید دو شاخه را از برق جدا کنید یا این که دکمه خاموش یخچال را بزنید. بعد از گذشت ۱۰ دقیقه یخچال را مجدد به برق بزنید و به آن اجازه دهید تا کاملاً راه اندازی شود. حال بررسی کنید که آیا فضای داخلی خنک شده است یا خیر. همچنین برای بررسی یخچال می توانید نمایشگر را بررسی کنید. به بخش تنظیمات بروید و ببینید که آیا همان دستوری که شما به آن اعمال کرده اید را اجرا می کند یا خیر.

به این نکته توجه داشته باشید که یخچال مدل ویرپول در اغلب اوقات نیاز به ریست کردن ندارد و در صورت بروز مشکل باید آن را پیدا و رفع کنید؛ اما از آن جایی که ریست کردن کاری است که ضرری برای یخچال ندارد و به سرعت نیز انجام می شود، می توانید آن را به عنوان اولین مرحله برای تعمیر یخچال انجام دهید.



#3 ریست کردن یخچال سامسونگ

یخچال سامسونگ به دکمه مخصوصی برای ریست کردن یخچال مجهز نیست و برای انجام این کار باید کلیدهای ترکیبی را فشار دهید. این دکمه ها در مدل های مختلف ممکن است متفاوت باشند و به همین منظور دفترچه راهنمای یخچال می تواند به شما کمک کند؛ اما در اکثر یخچال های سامسونگ باید به طور هم زمان دکمه های Power Cool و Power Freeze را به مدت ۵ ثانیه فشار دهید. در این صورت صدای زنگی را خواهید شنید و یخچال ریست می شود.

مانند بسیاری دیگر از تولید کنندگان یخچال، مشکل یخچال های سامسونگ نیز اغلب اوقات با ریست آن رفع نخواهد شد. شما با ریست کردن فقط حافظه آن را پاک کرده و آن را به حالت اولیه کارخانه باز می گردانید. بعد از ریست کردن یخچال های سامسونگ، حتما باید بخش هایی مانند ساعت و Family Hub را مجددا تنظیم کنید.



4# ریست کردن یخچال ال جی

برای ریست کردن یخچال ال جی کافی است آن را از برق جدا کنید. 30 ثانیه صبر کرده و سپس مجدداً آن را به برق وصل کنید. بعد از شروع به کار [کمپرسور](#)، به یخچال ۲۴ ساعت زمان بدهید تا کاملاً آماده به کار شود.

در بعضی از مدل های جدید یخچال ال جی، گزینه ای برای ریست یخچال تعبیه شده است. در این صورت با فشار دادن دکمه داخل درب یخچال (سمت چپ) و دکمه قفل (یا +Ice) به مدت ۵ ثانیه صدای زنگی را خواهید شنید. سپس یخچال روشن می شود. در این صورت نیز یخچال ریست خواهد شد.



5# ریست کردن یخچال های ایرانی

- برای ریست کردن یخچال دوو و اسنوا باید دکمه Sleep و Lock را هم زمان و به مدت ۵ ثانیه نگه دارید.

- برای ریست یخچال بکو اولین دکمه سمت چپ و اولین دکمه سمت راست صفحه نمایش را به صورت هم زمان و برای ۸ ثانیه نگه دارید.
- برای ریست کردن یخچال الکترواستیل می توانید دکمه Reset را بر روی پنل نمایشگر پیدا کنید و آن را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید. اگر موفق به پیدا کردن این دکمه نشدید، یخچال را به مدت ۱۵ ثانیه از برق بکشید و سپس مجدداً به برق وصل کنید.
- برای ریست یخچال هیمالیا دکمه روشن خاموش (ON/OFF) را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید. سپس دکمه را رها کنید و ۱۰ الی ۱۵ ثانیه صبر کنید. حال مجدد همان دکمه را فشار دهید تا یخچال روشن شود.
- برای ریست کردن یخچال امرسان ابتدا یخچال را خاموش کنید. حال دکمه SUBER را فشار دهید. سپس بدون این که این دکمه را رها کنید، دکمه Power را فشار دهید. در این مرحله عبارت Se را روی صفحه نمایش خواهید دید. حال مجدد دکمه SUBER را فشار دهید. با این کار و با هر بار فشار دادن این دکمه، بخش های مختلف فعالیت خود را مجدداً آغاز خواهند کرد.



نتیجه گیری

در این مقاله با روش ریست کردن یخچال با برندهای مختلف آشنا شدیم. وقتی به مشکلی در یخچال بر می خوریم، شاید اولین راهی که برای عیب یابی و رفع مشکل یخچال به ذهن ما می رسد، ریست آن باشد؛ اما همان طور که گفتیم ریست کردن در بیشتر مواقع سبب بازنشانی تنظیمات به حالت اولیه کارخانه خواهد شد و کارایی دیگری ندارد. در صورتی که یخچال به مشکل اساسی برخوردده باشد، باید به دنبال تعمیرکار حرفه ای برای بررسی دقیق تر و رفع مشکل باشید.